

WURZELHOLZEFFEKT-LACKIERUNG

EINFÜHRUNG

Dieser Lackaufbau ermöglicht, durch normale Karosserielacke und durch eine besondere Auftragstechnik, den Wurzelholzeffekt genau darzustellen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

1. Auf den zum Wurzelholzeffekt zu lackierenden Teil **ISOLACK** RAL Farbe 1018 oder eine ähnliche Farbe auftragen.
2. Durchtrocknen lassen, dann mit Schleifpapier P400 trocken schleifen oder mit Schleifpapier P800-1000 nass schleifen. Mit Ultrafein Scotch Brite regelmäßig leicht reiben.
3. Den Untergrund mit **00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW** entfetten

MISCHUNGSVORBEREITUNG

(LECHSYS MIX RADICA)

29038 ROSSO OSSIDO SCURO	20 Teile
29081 NERO PROFONDO	5 Teile
29190 BASECOAT	75 Teile
00825 DILUENTE UNIVERSALE (Verdünner)	50 Teile

Um andere mehr oder minder dunklere Farbtöne zu erzielen, die LECHSYS Basisfarben nach Belieben mischen.

VERARBEITUNG

4. Die gefärbte Mischung **ungleichmäßig** mit einem Schwamm oder mit einem nicht fasernden Tuch auf den Untergrund auftragen.
5. 5-10 Minuten bei 20°C ablüften lassen.
6. Mit einem sauberen mit **00744 SOLVENTE PER SFUMATURE** getränkten Tuch stupfen (das Tuch sorgfältig auswringen, um das Tropfen zu vermeiden). **Der Wurzelholzeffekt hängt von der Menge und dem Auftrag von 00744 auf die Oberfläche ab - deshalb ist es wichtig, diesen Arbeitsgang präzise durchzuführen.**
7. Mindestens 20 Minuten bei 20°C ablüften lassen.

MISCHUNGSVORBEREITUNG

29155 ACRITOP (nur Binder)	90 Teile
LECHSYS MIX RADICA	10 Teile
29355 INDURITORE ACRITOP (Härter)	50 Teile
00825 DILUENTE UNIVERSALE (Verdünner)	15 Teile

VERARBEITUNG

8. Die obengenannte Klarlackmischung durch leichte Gänge spritzen.
9. 20-30 Minuten bei 60°C trocknen lassen

Wenn nötig, um einen hochwertigen Decklack zu erzielen, mit Schleifpapier P500 trocken schleifen oder mit Schleifpapier P1000 nass schleifen, mit 00695 Solvente Antisilicone entfetten und mit einem glänzenden oder matten Klarlack überziehen.

Technisches M.B. Zyklus N. 004-D

STAND: 02/2004